MASPRO

ワイヤレスカメラ⇄モニター対応表

カメラ ＼ モニター	WHC7M モニター	WHC5M モニター	WHC7M2 モニター	WHC10M2 モニター	WHC7M3 モニター	WHC10M3 モニター	WHC7M4 モニター	WHC10M4 モニター	WHC7ML モニター	WHC10ML モニター	WHC-BL7M4 モニター	WHC-BL10M4 モニター	WHC-BL7ML モニター	WHC-BL10ML モニター	WC3A7M WC3A7ML モニター	WC3A10M WC3A10ML モニター	WC3B7M WC3B7ML モニター	WC3B10M WC3B10ML モニター	WC-CC2 WHC-CC2	WC-5C1 WHC-5C1	WHC-A5C	WC3A-RP	WC3-RP
WHC7Mカメラ WHC5Mカメラ WHC7M-C	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×
WHC7M2カメラ WHC10M2カメラ WHC7M2-C	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	○	×	×
WHC7M3カメラ WHC10M3カメラ WHC7M3-C	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	○	○	×	×
WHC7M4カメラ WHC10M4カメラ WHCBL7M4カメラ WHCBL10M4カメラ WHC7M4-C	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	×	×
WHC7MLカメラ WHC10MLカメラ WHCBL7MLカメラ WHCBL10MLカメラ WHCFHD-CL	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	×	×
WHCFHD-D	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	×	×
WHCHD-CI	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
WHCFHD-CI	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×
WC3A7Mカメラ WC3A10Mカメラ WC3A-BC WC3A-BC(BK)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
WC3A7MLカメラ WC3A7ML(BK)カメラ WC3A10MLカメラ WC3A10ML(BK)カメラ WC3A-BCL WC3A-BCL(BK)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
WC3A-DC	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
WC3B7Mカメラ WC3B10Mカメラ WC3B-BC(W) WC3B-BC(BK)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×※	×※	○	○	○	○	○	○	○
WC3B7ML(W)カメラ WC3B7ML(BK)カメラ WC3B10ML(W)カメラ WC3B10ML(BK)カメラ WC3B-BCL(W) WC3B-BCL(BK)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×※	×※	○	○	○	○	○	○	○
WC3B-DC(W)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×※	×※	○	○	○	○	○	○	○
WC3A-RP	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	−	−
WC3-RP	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	−	−

WHC-HDD2TB	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
MS-HDD2TB	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					

※ AI機能が使用できないため、**WC3B**カメラを**WC3A**モニターに接続しても一部の機能が正常に動作しない場合があります。