

SDメモリーカードによるLCV2のバージョン(Ver. 1.11)更新手順

SDメモリーカードによりLCV2をバージョンアップする手順は、

1. 「SDメモリーカードを初期化する」
2. 「SDメモリーカードにバージョンアップソフトウェアをコピーする」
3. 「LCV2を新しいソフトウェアに更新する」
4. 「LCV2を新しいソフトウェアに更新できたか確認する」の4段階で実施します。

1. SDメモリーカードを初期化する

メモリー容量128MB以上の SD メモリーカードをご用意ください。

(SDHC カード, SDXCカードは使用できません)

※新品のSDメモリーカードも初期化してください。

(1) レベルチェッカーの電源を入れ、SD メモリーカード挿入口に SD メモリーカードを挿入します。

(SD メモリーカードのライトプロテクトスイッチは OFF にしてください)

(2) 以下の手順で SD メモリーカードをフォーマット(初期化)します。

- ①「メニュー」ボタンを押して、「メニュー」画面を表示します。
- ②「6. ユーザー設定」を選択し、[決定]ボタンを押します。
- ③「ユーザー設定」画面の「2. データ編集」を選択し、[決定]ボタンを押します。
- ④「データ編集」画面の「11. フォーマット」を選択し、[決定]ボタンを押します。
- ⑤ SD メモリーカードをフォーマット(初期化)するかどうかが表示されますから、「はい」を選択し、[決定]ボタンを押します。
- ⑥フォーマット(初期化)は、すぐに終了します。
- ⑦ 上記④の画面が表示され、フォーマット(初期化)を完了します。

2. SDメモリーカードにバージョンアップソフトウェアをコピーする

(1) SDカードスロットを持つパソコンに、SD メモリーカードを挿入します。

(SD メモリーカードのライトプロテクトスイッチは OFF にしてください)

(2) 以下の手順で SD メモリーカードにバージョンアップソフトウェアをコピーします。

- ①パソコンのデスクトップに「フォルダ」を新規作成します。
- ②当社ホームページ上から対策用ソフトウェアをダウンロードし、デスクトップに作成した「フォルダ」にコピーします。

【ダウンロードページ】

<http://www.maspro.co.jp/support/checker/download/index.html>

- ③ダウンロードしたファイルをダブルクリックすると、「フォルダ LCV2_111」が作成され、さらに、このフォルダをダブルクリックすると、バージョンアップソフトウェア「LCV2.IMG」が作成されます。
- ④スタートメニューの「マイコンピュータ」から「リムーバルディスク」→「SDメモリーカード」を表示します。
- ⑤SDメモリーカードにバージョンアップソフトウェア「LCV2.IMG」をコピーしてください。

- ⑥書き込みが終了したら SD メモリーカードを取出し、SD メモリーカードのライトプロテクトスイッチを ON にしてください。

3. LCV2を新しいソフトウェアに更新する

ご注意： ソフトウェアの更新を行うときは、AC アダプター（付属品）で作動させてください。
バッテリーパックや乾電池の作動では、ソフトウェアの更新はできません。

- ①レベルチェッカーの電源を切ってから、SDメモリーカード挿入口にバージョンアップソフトウェア「LCV2.IMG」を書込んだ SD メモリーカードを挿入します。
- ②レベルチェッカーの「データ登録」ボタンと「メニュー」ボタンを押しながら、「電源」ボタンを押します。
- ③「 LCV2 …… IS UPDATE? 」と画面に表示されたら指を離してください。
表示されない場合、再度①②の手順を繰り返してください。
- ④レベルチェッカーの「決定」ボタンを押すと、ソフトウェアの書換えを開始します。
このとき確認音は鳴りませんが、「 NOW UP DATEING …… 」と示す画面が表示されます。
ソフトウェアの更新にかかる時間は約2分です。

ご注意：
・ソフトウェアの更新中は、レベルチェッカーを操作しないでください。
・ソフトウェア更新中は、AC アダプターの電源ケーブルをはずさないでください。
ソフトウェア更新中に電源ケーブルをはずすと、レベルチェッカーが作動しなくなります。

- ⑤ソフトウェアの書換えが完了すると、ブザー音が鳴り、バックライトが点滅します。このとき「 LCV2 …… UPDATE SUCCESS RESTART 」と示す画面が表示されます。
- ⑥「電源」ボタンを押して電源を切ります。SDカードを取り出して電源を押して起動すると、新しいバージョンソフトウェアで使えます。

4. LCV2を新しいソフトウェアに更新できたか確認する

- ①レベルチェッカーの電源を入れ、[メニュー]ボタンを押して、「メニュー」画面にします。
- ②[給電]ボタンを押しながら、[局部発振]ボタンを押します。
- ③画面下に現在のバージョンが「 MAIN : 1.11 」と、バージョン番号が表示されます。
表示されない場合、再度やり直してください。
- ④工場出荷状態にメモリーをリセットする。
「 MAIN : 1.11 」とバージョン番号が表示されているときに、②を再度実施すると、画面に「 ALL CLEAR 」と表示されます。このとき「決定」ボタンを押すと「 WAIT …… 」と表示され、しばらくして消え工場出荷状態になります。