

デジタルレベルチェッカー比較表



測定方法

	 LCV4A	 LCT6
映像音声確認機能	○	—
単チャンネル	○	○
多チャンネル（リスト表示）	○	○
全波一括測定	—	○
データロガー	○	—
コンスタレーション	○	—
スペクトラム測定	○	○
遅延プロファイル	○	○
光変調度測定	○※	○※
DC 電圧測定	○	○

※ 別売の光パワーメーターVOPSLが必要です。

便利な機能

	 LCV4A	 LCT6
液晶	カラー	白黒
ファンクションボタン	○	○
中継局検索	○	—
アンテナ方向表示	○	—
遠隔操作	○	—
電源	専用バッテリー、乾電池、AC	専用バッテリー、乾電池
専用バッテリー充電機能	○ (専用バッテリーは別売)	○ (専用バッテリーは別売)

測定できる放送

		 LCV4A	 LCT6
地上デジタル放送	信号レベル	○	○
	MER	○	○
	BER	○	○
	コンスタレーション	○	—
	スペクトラム測定	○	○
	遅延プロファイル	○	○
	映像確認	○	—
	受信確認マーク	○	○
BS・110°CS デジタル（2K）放送	信号レベル	○	○
	C/N	○	○
	BER	○	○
	コンスタレーション	○	—
	映像確認	○	—
	受信確認マーク	○	○
BS・110°CS デジタル（4K8K）放送	信号レベル	○	○
	C/N	○	簡易
	BER	○	—
	コンスタレーション	○	—
	映像確認	○	—
	受信確認マーク	○	—
スカパー！プレミアムサービス	信号レベル	○	—
	C/N	○	—
	BER	○	—
	コンスタレーション	○	—
	映像確認	○	—
	受信確認マーク	○	—
CATV	OFDM	信号レベル	○※
		MER	○※
		BER	○※
		コンスタレーション	—
		スペクトラム測定	○※
		遅延プロファイル	○※
		映像確認	—
		受信確認マーク	○※
	CATV QAM / スカパー！プレミアム光	信号レベル	—
		MER	—
		BER	—
		コンスタレーション	—
		映像確認	—
		受信確認マーク	—
	無変調	信号レベル	—
		映像確認	—
		受信確認マーク	—
	CATV上り	信号レベル	—
LTE	信号レベル（上り 715 ～ 748MHz）		○
	信号レベル（下り）		○

● 映像確認機能は、契約していない有料放送および8K衛星放送の映像・音声は確認できません。

※ 測定できる帯域はUHFのみ

MASPRO 2024 年 7 月現在の情報です。