
MASPRO

SDカードレコーダー内蔵電動バリフォーカルカメラ用 時刻取得端末 取扱説明書

TIME SYNCHRONIZATION TERMINAL FOR MOTORIZED VARIFOCAL CAMERA WITH SD CARD RECORDER


ASM04-GP 保証書付


SDカードレコーダー内蔵電動バリフォーカルカメラ**ASM04B5**に使用する別売の時刻取得端末です。
本機を使用することで、カメラの時刻を定期的に更新することができます。



●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前にこの「取扱説明書」をよくお読みください。
●この「取扱説明書」は、いつでも見ることができる場所に保管してください。

各部の名称





規格表

MASPRO

項目	規格
受信衛星	GPS、QZSS(みちびき)
防じん防水性能	IP66(本体のみ)
ケーブル長	約1.7m
電源	DC5V
使用温度範囲	⊖10 ～⊕50℃
外観寸法	約47(H)×39(W)×15(D)mm
質量(重量)	約60g

安全上のご注意


ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みください。

絵表示について この「取扱説明書」には、製品を安全に正しくご使用いただき、ご使用になる方や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示がしてあります。その表示と意味は次のとおりです。

⚠警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

絵表示の例





⚠警告

- ●本機を包装しているポリ袋、および細かい部品は、お子様の手の届く場所に放置しないでください。飲み込むと窒息し、死亡の原因となります。
- ●本機の内部に、金属類や燃えやすいものなど、異物を入れないでください。火災･感電の原因となります。
- ●雷が鳴りだしたら、本機には触れないでください。感電の原因となります。

- ●万一、煙が出ている、変な臭いや音がするなどの異常事態のまま使用すると、火災･感電の原因となります。すぐにケーブルを抜き、煙や臭いがなくなるのを確認して販売店にご連絡ください。お客様による修理は危険ですから、絶対におやめください。
- ●本機は堅固･確実に取付けてください。不安定な場所、振動の多い場所、強度の弱い壁[石こうボード、ALC(軽量気泡コンクリート)、コンクリートブロック、ベニヤ板など]には取付けないでください。落下により、けがの原因となります。
- ●本機は配線や配管を傷つけないように取付けてください。配線や配管などを傷つけると、火災･感電の原因となります。


使用上のご注意

- ●本機を使用できるのは、日本国内のみです。海外では使用できません。
- ●落下事故や製品故障、その他工事に関わる問題について当社は責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
- ●本機の設置は、お買上げの販売店にご依頼ください。
- ●本機を分解･改造しないでください。分解･改造した場合は、保証対象外となります。本機が故障した場合、販売店に修理を依頼してください。
- ●停電などの外部要因により生じたデータの損失ならびに、その他直接、間接の損害につきましては、当社は責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
- ●本機に磁石など磁気を発するものを近付けないでください。磁気の影響を受けて作動が不安定になることがあります。
- ●エアコンの室外機の風が直接当たる場所に設置しないでください。故障･誤作動の原因となります。
- ●本機は軒下など、できるだけ雨、風が直接あたらないところに設置してください。
- ●高温･高湿･密閉状態となる場所で使用しないでください。故障の原因となります。
- ●周囲温度50℃を超えるような場所に取付けないでください。故障の原因となります。
- ●本体の清掃には化学薬品や洗剤を使用せず、硬く絞った雑巾などを使用してください。
- ●定期的に設置状態を確認し、台風や大雪などの後は安全を確保してから、設置状態に問題がないことを確認してください。
- ●塩害地域や腐食性ガスの発生する環境では使用できません。
- ●ケーブルを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。断線など、故障の原因となることがあります。
- ●ケーブルの接続部は、防水処理を行なってください。故障の原因となります。

接続方法


1. 本機をカメラに接続する

① 本機をカメラに接続する前に、必ずカメラの電源がオフになっていることを確認してください。
② カメラの時刻取得端末用端子(橙色)に本機の接続端子を接続します。
●端子に表示されている矢印を合わせて接続してください。(端子の橙色部分が見えなくなるまで、確実に差込んでください)
●取外す際は、接続部が固くなっているため、接続部をしっかり持って引き抜いてください。
③ カメラの映像出力端子とモニターの映像入力端子を接続します。
④ カメラの電源入力端子へカメラに付属しているACアダプターを接続します。
⑤ ACアダプターをACコンセントへ差込みます。




2. カメラから本機の設定をする


① カメラのリモコンの[▭]を押して
メインメニューを表示し、
[▲][▼]で「システム設定」に移動して、
[▭]を押します。



② [▲][▼]で「時刻取得」に移動して、
[▭]を押します。



③ [▲][▼]で時刻取得のタイミングを選択して、
[▭]を押します。



オフ(初期設定)
時刻取得を行いません。

1時間更新
選択後、本機から取得した時刻をカメラに反映します。
その後は、1時間ごとに自動で時刻を更新します。

1日更新
選択後、本機から取得した時刻をカメラに反映します。
その後は、1日ごとに自動で時刻を更新します。

今すぐ更新
選択後、本機から取得した時刻をカメラに反映します。
その後は、時刻を更新しません。


アイコンの表示で時刻取得の状態が確認できます。
:時刻取得完了(点滅:時刻取得中)
:時刻取得オフまたは時刻取得端末未接続



ご注意
●時刻取得をオンにしてからカメラの時刻が更新されるまでに、しばらく時間がかかることがあります。アイコンの点滅が終わるまでお待ちください。
●設置場所や周辺の状況に応じて、時刻の取得に時間がかかることがあります。時刻取得に適した場所に設置してください。

3. 本機を取付ける

底面の磁石、または両面テープで本機を防水ケースなどにしっかりと取付けます。



設置上のご注意

●本機は直射日光の当たらない屋外に設置してください。
●設置する際はできるだけ水平な場所を選んでください。
●本機の上部には物を置かないでください。
●他の無線機器から離れた場所に設置してください。
●カメラと本機を接続するケーブル部分は、防水処理を行なってください。
●設置の際は、ケーブルにできるだけ負荷がかからないようにしてください。

修理について

●修理依頼品については、お求めいただいた販売店にご相談ください。
●保証期間後の修理につきましては、有料となります。ただし、製品終息後の経過期間によっては、部品などの問題から修理できないことがあります。あらかじめご了承ください。

SDカードレコーダー内蔵電動バリフォーカルカメラ用時刻取得端末　保証書

持込修理

MODEL **ASM04-GP**

お客様ご住所

TEL.　　－　　－

★お客様お名前

様

★保証期間（販売店記入欄）

お買上げ日　　年　　月　　日から **1年間**

★販売店名・住所（販売店記入欄）

TEL.　　－　　－

★印の欄にご記入のない場合には保証サービスの提供ができません。
本書は再発行いたしません、紛失しないよう大切に保管してください。

＝マスプロ電工株式会社＝
本　社 〒470-0194 愛知県日進市浅田町上納80
技術相談
ナビダイヤル® **0570-091119**
固定電話からは全国一律料金でご利用いただけます
IP電話などナビダイヤルが利用できない電話からは **052-805-3366**
受付時間 9～12時、13～17時（土･日･祝日、当社休業日を除く）
＝お問合せホームページ＝
お客様からよく寄せられるご質問をホームページに掲載しています。QRコードよりご確認ください。
インターネット　www.maspro.co.jp

●QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

保証規定

1. 店舗購入の場合、故障した本製品（以下「修理品」）、付属品、ご購入日を証明できる書類（領収書など）、および本保証書を、購入した店舗にお持込みください。
通信販売での購入の場合、修理品、付属品、ご購入日が確認できる書類、本保証書、および修理サービス申込書（弊社ウェブサイトからダウンロード）を、弊社修理係に直接ご送付ください。
2. お申込み後、弊社の選択により無償修理または無償で新品代替交換（以下「無償修理など」）いたします。
なお、次の場合、無償修理などの対象となりません。
・必要な各書類の提示がない、または書類の字句が書換えられた場合
・火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、戦争、暴動、テロ行為、破壊行為、公害、塩害、ガス害、異常電圧、またはこれらに類する原因による故障および損傷
・ご使用上の誤りによる故障および損傷
・不当な修理や改造による故障および損傷
・お買上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷
・他の機器などにより誘発された故障および損傷
・特殊な環境下（例えば車両・船舶への搭載など）で使用されたときの故障および損傷
・設置工事、施工の不備によって生じた故障および損傷
・消耗部品の交換
・日本国外で購入もしくは使用された機器の故障および損傷
・その他、上記に準じた理由により無償修理などが適切ではないと弊社が判断した場合
3. 店舗への持込費用、または弊社修理係へご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。
4. 適切な梱包のうえ、受渡しの確認ができる手段（宅配など）でご送付ください。弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
5. 無償修理などを行なった場合、本製品は原則として工場出荷状態でご返却いたします。
6. お客様が弊社の保証サービスに関連して弊社の責に帰すべき事由により損害を被った場合、お客様は現実に発生した直接かつ通常の損害に限り弊社に請求できるものとします。弊社が負担する損害賠償の総額は、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
7. 修理品に貼付けられたシール、装飾品、塗装、および刻印などについて弊社は責任を負いません。
8. 製品の故障によって発生した設置工事費、人件費など、および故障により製品を使用できないことによる逸失利益、代替品の費用などの損害については、弊社は一切の費用負担を行いません。
9. 交換の場合、交換された製品･部品の所有権は弊社に譲渡されます。
10. 交換または修理完了後の保証期間は、元の保証期間の残存期間の満了日、または製品引き渡し後6か月の満了日のいずれかの長い方とします。
11. お客様宛に送付した本製品が宛先不明などの理由により弊社に返送され、弊社の通知後1か月経過しても回答がない場合、お客様が本製品の所有権を弊社へ移転することに同意したものとみなします。
12. 弊社が無償修理などの手段として代替品との交換を選択した場合に、修理品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただくことがあります。
13. 譲渡品、中古品、転売品（オークション購入などを含む）については、この規定に記載される保証の適用範囲外とします。
14. 本製品の修理期間中、代替機器の提供は行いません。
15. 本製品の出張修理は行いません。
16. 本保証サービスは、日本国外からは利用できません。

本保証書は、当社以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

見本

＝マスプロ電工＝

●製品向上のため 仕様･外観は変更することがあります。
●この製品を廃棄する場合、排出する自治体のルールに従ってください。

OCT., 2026
2K58-001　MO(TK) 610-7001-1T