
MASPRO

SDカードレコーダー内蔵電動バリフォーカルカメラ用 ワイヤレス接続端末 取扱説明書

WIRELESS CONNECTION TERMINAL FOR MOTORIZED VARIFOCAL CAMERA WITH SD CARD RECORDER

ASM04-WL 保証書付

SDカードレコーダー内蔵電動バリフォーカルカメラ**ASM04B5**に使用する別売のワイヤレス接続端末です。
本機を使用することで、ソフトウェア「Remo_DVR」を使用して、パソコンからカメラの操作やカメラ映像の確認、録画データの再生、ダウンロードなどを行うことができます。




付属品

ねじ(M3.5×29mm) ・・・・・・・・・・2本
アンカー(φ5.5×28mm)・・・・・・・2本

ソフトウェア「Remo_DVR」は、下記のURLまたはQRコードからダウンロードしてご利用ください。
https://www.maspro.co.jp/support/prod/sc/app/asm04b5/13696/
●QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前にこの「取扱説明書」をよくお読みください。
●この「取扱説明書」は、いつでも見ることができる場所に保管してください。

各部の名称



カメラのワイヤレス接続端末用端子(青色)に接続します。

規格表

MASPRO

項目		規格
無線通信	使用周波数帯域	2.4GHz(2412 ～ 2462MHz)
	変調方式	DSSS、DBPSK、DQPSK、CCK OFDM、16-QAM、64-QAM、256-QAM
	データレート	最大200Mbps
	通信距離	約10m
防じん防水性能		IP66(本体のみ)
ケーブル長		約0.6m
電源		DC5V
使用温度範囲		0 ～⊕40℃
外観寸法		54(H)×105(W)×40(D)mm
質量(重量)		約80g

安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みください。

絵表示について この「取扱説明書」には、製品を安全に正しくご使用いただき、ご使用になる方や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示がしてあります。その表示と意味は次のとおりです。

⚠警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

絵表示の例

禁止の行為を示しています。

行為を強制したり、指示したりする内容を示しています。

⚠警告

- ●本機や付属品などを包装しているポリ袋、および細かい部品は、お子様の手の届く場所に放置しないでください。飲み込むと窒息し、死亡の原因となります。
- ●本機の内部に、金属類や燃えやすいものなど、異物を入れないでください。火災･感電の原因となります。
- ●雷が鳴りだしたら、本機には触れないでください。感電の原因となります。

- ●万一、煙が出ている、変な臭いや音がするなどの異常事態のまま使用すると、火災･感電の原因となります。すぐにケーブルを抜き、煙や臭いがなくなるのを確認して販売店にご連絡ください。お客様による修理は危険ですから、絶対におやめください。
- ●本機を壁面に取付けて使用するときは、堅固･確実に取付けてください。不安定な場所、振動の多い場所、強度の弱い壁[石こうボード、ALC(軽量気泡コンクリート)、コンクリートブロック、ベニヤ板など]には取付けないでください。落下により、けがの原因となります。
- ●本機を壁面に設置するときは、配線や配管を傷つけないように取付けてください。配線や配管などを傷つけると、火災･感電の原因となります。

無線電波についてのご注意

本機の無線電波の周波数帯は2.4GHz帯です。この周波数帯では、電子レンジなどの産業･科学･医療用機器の他、免許を要する工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用構内無線局や、アマチュア無線局、免許を要しない特定の小電力無線局で適用されています。
このため、電波の干渉による無線通信の障害を防止するため、以下の点にご注意ください。

- ●本機を使用する前に、近くで他の無線局が運用されていないことを確認してください。
- ●万一、本機と他の無線局との間で有害な電波干渉が発生した場合、速やかに本機の使用場所を変えるか、無線LANの使用を停止してください。

本機の無線の電波について




使用上のご注意

- ●本機を使用できるのは、日本国内のみです。海外では使用できません。
- ●本機とパソコンの間に障害物がない状態で通信してください。
- ●本機を2台以上同じ場所に設置すると、それぞれの無線電波が干渉し合って、正常に作動しないことがあります。その場合、ソフトウェア「Remo_DVR」でそれぞれ異なるチャンネルを選択し、周波数帯域が重ならないように設定してください。
- ●本機をカメラから取外す場合は、必ずカメラの「ワイヤレス接続」をオフにしてから行なってください。
- ●落下事故や製品故障、その他工事に関わる問題について当社は責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
- ●本機の設置は、お買上げの販売店にご依頼ください。
- ●本機を分解･改造しないでください。分解･改造した場合は、保証対象外となります。本機が故障した場合、販売店に修理を依頼してください。
- ●停電などの外部要因により生じたデータの損失ならびに、その他直接、間接の損害につきましては、当社は責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
- ●本機に磁石など磁気を発するものを近付けないでください。磁気の影響を受けて作動が不安定になることがあります。
- ●エアコンの室外機の風が直接当たる場所に設置しないでください。故障･誤作動の原因となります。
- ●本機は軒下など、できるだけ雨、風が直接あたらないところに設置してください。
- ●高温･高湿･密閉状態となる場所で使用しないでください。故障の原因となります。
- ●周囲温度40℃を超えるような場所に取付けないでください。故障の原因となります。
- ●本体の清掃には化学薬品や洗剤を使用せず、硬く絞った雑巾などを使用してください。
- ●定期的に設置状態を確認し、台風や大雪などの後は安全を確保してから、設置状態に問題がないことを確認してください。
- ●塩害地域や腐食性ガスの発生する環境では使用できません。
- ●本機で使用するソフトウェアの一部、または全部を許可なく複製することは法律で禁止されています。
- ●ケーブルを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。断線など、故障の原因となることがあります。
- ●ケーブルの接続部は、防水処理を行なってください。故障の原因となります。

接続方法


1. 本機をカメラに接続する

① 本機をカメラに接続する前に、必ずカメラの電源がオフになっていることを確認してください。
② カメラのワイヤレス接続端末用端子(青色)に本機の接続端子を接続します。
●端子に表示されている矢印を合わせて接続してください。(端子の青色部分が見えなくなるまで、確実に差込んでください)
●取外す際は、接続部が固くなっているため、接続部をしっかり持って引き抜いてください。
③ カメラの映像出力端子とモニターの映像入力端子を接続します。
④ カメラの電源入力端子へカメラに付属しているACアダプターを接続します。
⑤ ACアダプターをACコンセントへ差込みます。




2. カメラから本機の設定をする


① カメラのリモコンの を押して
メインメニューを表示し、
で「システム設定」に移動して、
を押します。



② で「ワイヤレス接続」に移動して、
を押します。



③ で「オン」または「オン(オートオフ)」を選択して、 を押します。



オフ(初期設定)
ワイヤレス接続が常にオフになります。

オン
ワイヤレス接続が常にオンになります。


オン(オートオフ)
ワイヤレス接続がオンになります。
10分間、パソコンとの接続がないと、自動でオフになります。その後、リモコンの を長押しすると、カメラの録画作動ランプが3秒間点滅し、再度、オン(オートオフ)になります。

SSID更新
SSIDを更新します。
複数のカメラを使用する場合、SSIDが重複するとワイヤレス接続ができません。その場合は、SSIDを更新し、重複していないことを確認してください。



の有無で設定の状態が確認
確認できます。
表示あり:ワイヤレス接続中・待機中
表示なし:ワイヤレス接続オフ

④ 設定してから数秒後にモニターに表示される、「SSID」を確認します。
●複数のカメラを使用する場合、SSIDが重複しているときは、「SSID更新」を行なってください。




⑤ ④で確認した「SSID」と「初期パスワード:123456789」を使用して、パソコンとカメラを接続します。
●パソコンの無線LAN接続方法については、使用しているパソコンの取扱説明書に従って操作してください。
●利用できるネットワークに表示されない場合は、ワイヤレス接続の設定が「オン」または「オン(オートオフ)」になっているか確認してください。

ご注意
●接続が完了するまでに、時間がかかる場合があります。
●接続できない場合は、カメラの「ワイヤレス接続」(上記③)とパソコンの無線LAN設定を「オフ」にして、再度、接続をしてください。
●セキュリティー保護のため、初期パスワードを必ず変更してご利用ください。パスワードの変更方法については、ソフトウェア「Remo_DVR」の取扱説明書をご覧ください。

3. 本機を壁面に取付ける

付属のねじ(2本)で本機を壁面にしっかりと取付けます。
●壁面の材質がモルタルやコンクリートの場合は、付属のアンカーを使用して取付けます。
（アンカー使用時、下穴径:約φ6mm、深さ:約32mm）



設置上のご注意

●本機は直射日光の当たらないところに設置してください。
●不安定な場所、振動の多い場所、強度の弱い壁には取付けないでください。
●付属のねじ･アンカーを使用し、しっかりと固定してください。
●カメラと本機を接続するケーブル部分は、防水処理を行なってください。
●設置の際は、ケーブルにできるだけ負荷がかからないようにしてください。

修理について

●修理依頼品については、お求めいただいた販売店にご相談ください。
●保証期間後の修理につきましては、有料となります。ただし、製品終息後の経過期間によっては、部品などの問題から修理できないことがあります。あらかじめご了承ください。

SDカードレコーダー内蔵電動バリフォーカルカメラ用ワイヤレス接続端末　保証書　持込修理

MODEL **ASM04-WL**

お客様ご住所

TEL.　　－　　－

★お客様お名前　　様

★保証期間(販売店記入欄)

お買上げ日　　年　　月　　日から1年間

★販売店名・住所(販売店記入欄)

TEL.　　－　　－

★印の欄にご記入のない場合には保証サービスの提供ができません。
本書は再発行いたしません、紛失しないよう大切に保管してください。

保証規定

1. 店舗購入の場合、故障した本製品(以下「修理品」)、付属品、ご購入日を証明できる書類(領収書など)、および本保証書を、購入した店舗にお持込みください。
通信販売での購入の場合、修理品、付属品、ご購入日が確認できる書類、本保証書、および修理サービス申込書(弊社ウェブサイトからダウンロード)を、弊社修理係に直接ご送付ください。
2. お申込み後、弊社の選択により無償修理または無償で新品代替交換(以下「無償修理など」)いたします。
なお、次の場合、無償修理などの対象となりません。
・必要な各書類の提示がない、または書類の字句が書換えられた場合
・火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、戦争、暴動、テロ行為、破壊行為、公害、塩害、ガス害、異常電圧、またはこれらに類する原因による故障および損傷
・ご使用上の誤りによる故障および損傷
・不当な修理や改造による故障および損傷
・お買上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷
・他の機器などにより誘発された故障および損傷
・特殊な環境下(例えば車両･船舶への搭載など)で使用されたときの故障および損傷
・設置工事、施工の不備によって生じた故障および損傷
・消耗部品の交換
・日本国外で購入もしくは使用された機器の故障および損傷
・その他、上記に準じた理由により無償修理などが適切ではないと弊社が判断した場合
3. 店舗への持込費用、または弊社修理係へご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。
4. 適切な梱包のうえ、受渡しの確認ができる手段(宅配など)でご送付ください。弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
5. 無償修理などを行なった場合、本製品は原則として工場出荷状態でご返却いたします。
6. お客様が弊社の保証サービスに関連して弊社の責に帰すべき事由により損害を被った場合、お客様は現実に発生した直接かつ通常の損害に限り弊社に請求できるものとします。弊社が負担する損害賠償の総額は、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
7. 修理品に貼付けられたシール、装飾品、塗装、および刻印などについて弊社は責任を負いません。
8. 製品の故障によって発生した設置工事費、人件費など、および故障により製品を使用できないことによる逸失利益、代替品の費用などの損害については、弊社は一切の費用負担を行いません。
9. 交換の場合、交換された製品･部品の所有権は弊社に譲渡されます。
10. 交換または修理完了後の保証期間は、元の保証期間の残存期間の満了日、または製品引き渡し後6か月の満了日のいずれかの長い方とします。
11. お客様宛に送付した本製品が宛先不明などの理由により弊社に返送され、弊社の通知後1か月経過しても回答がない場合、お客様が本製品の所有権を弊社へ移転することに同意したものとみなします。
12. 弊社が無償修理などの手段として代替品との交換を選択した場合に、修理品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただくことがあります。
13. 譲渡品、中古品、転売品(オークション購入などを含む)については、この規定に記載される保証の適用範囲外とします。
14. 本製品の修理期間中、代替機器の提供は行いません。
15. 本製品の出張修理は行いません。
16. 本保証サービスは、日本国外からは利用できません。

本保証書は、当社以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

＝マスプロ電工株式会社＝
本　社 〒470-0194 愛知県日進市浅田町上納80
技術相談
ナビダイヤル® **0570-091119**
固定電話からは全国一律料金でご利用いただけます
IP電話などナビダイヤルが利用できない電話からは **052-805-3366**
受付時間 9～12時、13～17時（土･日･祝日、当社休業日を除く）
＝お問合せホームページ＝
お客様からよく寄せられるご質問をホームページに掲載しています。QRコードよりご確認ください。
インターネット www.maspro.co.jp

●QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

＝マスプロ電工＝

●製品向上のため 仕様･外観は変更することがあります。
●この製品を廃棄する場合、排出する自治体のルールに従ってください。

OCT., 2026
2K58-002　MO(TK) 610-7002-1T