

TOOL CASE

LCT-TC

取扱説明書

デジタルレベルチェッカーの持運びや保管に最適なツールケースです。

適合機種

デジタルレベルチェッカー LCT5、LCT6

- デジタルレベルチェッカーの「取扱説明書」、「サポート情報」は、下記のURL、またはQRコードからご確認ください。

<https://www.maspro.co.jp/support/prod/lck/>



- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に、この「取扱説明書」をよくお読みください。
- この「取扱説明書」は、いつでも見ることができる場所に保管してください。

規格表

MASPRO

項目	規格
外観寸法	270(H)×330(W)×80(D)mm
質量(重量)	約0.9kg
材質	HDPE(高密度ポリエチレン)


使用上のご注意

- 本製品のフリースペースに壊れやすいものは入れないでください。持運びや転倒した際など、衝撃によって収納品が破損する恐れがあります。
- ふたを閉めるとき、指をはさまないように注意してください。
- 長時間、直射日光の当たる所、自動車内、暖房器具の周辺など、高温となる場所で保管しないでください。破損の原因となります。
- 本製品は防水仕様ではありません。湿った場所、または濡れた場所で使用、保管しないでください。
- 強い振動や衝撃、無理な力を加えないでください。
- 本製品に乗らないでください。また、重量物を載せないでください。変形や破損の原因となります。
- 汚れたときは、布で乾拭きをしてください。薬品・洗剤などの使用は控えてください。
- 本製品を分解、加工、改造はしないでください。

ケースの開閉方法


ケースを開ける

- ① 「MASPRO」ロゴを上側にして、テーブルなどの上に置きます。
- ② 留め金具下部を上方向に上げ、ロックを外します。
- ③ ケースを開けます。



ケースを閉める

- ① 収納品が挟まっていないことを確認してからケースを閉じます。
- ② 留め金具をしっかり押し込んでロックします。



ご注意

使用後はケースを閉じ、必ず留め金具をロックした状態で持ち運んでください。
ロックしていない状態で持ち運ぶと、収納品の落下、破損、本製品が破損する恐れがあります。

各部の名称と機能

F型中継コネクタースペース

F型中継コネクタ FA (別売品)
(最大2個)を収納できます。

電池スペース


単3アルカリ乾電池 (市販品)
(最大4本)を収納できます。

フリースペース

デジタルレベルチェッカー LCT5、LCT6の
付属品やACアダプター (市販品)、測定
ケーブル (市販品)などを収納できます。

ご注意

ACアダプターなど、ケースの中
で動きやすい物を入れる場合、
緩衝材などを使用してください。



書類スペース

取扱説明書などの書類を収納できます。

本体収納スペース

ソフトケースに入ったデジタルレベルチェッカー
LCT5、LCT6の本体を収納します。

＝マスコ電工＝

本社 〒470-0194 愛知県日進市浅田町上納80

技術相談

0570-091119

ナビダイヤル。固定電話からは全国一律料金でご利用いただけます
IP電話などナビダイヤルが利用できない電話からは **052-805-3366**
受付時間 9～12時、13～17時 (土・日・祝日、当社休業日を除く)

インターネット www.maspro.co.jp

- 製品向上のため 仕様・外観は変更することがあります。
- この製品を廃棄する場合、排出する自治体のルールに従ってください。

AUG., 2024

