# ケーブルストリッパー/同軸ケーブルストリッパー用カセット

**COAXIAL CABLE STRIPPER** 

 $75\Omega$ ケーブル(同軸ケーブル)**S5CFB**を、 製品に取付けるための寸法に加工します。

#### **CASSETTE for COAXIAL CABLE STRIPPER**

同軸ケーブルストリッパー TLCS2-412に 使用する、交換用力セットです。

#### カセット(TLCS2-412C)

- 必要に応じて、向きを入換えたり、 カセットの種類を変えたりします。
- ●両面同じ加工寸法です。




同軸ケーブル ストリッパ一用 カセット **TLCS2-412C** 

# 取扱説明書

グリップ

5Cケーブル用

TLCS2-412



#### ケーブルカッター

- ●75Ωケーブルをカットできます。
- 75Ωケーブルを満にセットして、 グリップを握ります。
- ●不要な場合は、ドライバーでねじ をゆるめて、取外してください。

### あみ線(編組)返し

あみ線(編組)を折返し、整えます。

- ●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に、この「取扱説明書 |をよくお読みください。
- ●この「取扱説明書」は、いつでも見ることができる場所に保管してください。

## 安全上のご注意

### で使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みください。

# ♪ 警告

- ●刃がついていますから、取扱いには注意してください。
- ●刃に直接触れないでください。けがの原因となります。
- ●活線には使用しないでください。感電の原因となります。
- ●子供の手の届かない場所に保管してください。事故の原因となることがあります。

## ∧ 注意

- ●作業中、刃先には充分気を付けてください。指を挟む恐れがあります。 ●本製品をハンマーで叩くなど、無理な力を加えないでください。破損や事故の原因と
- なることがあります。
- ●本製品を分解したり改造したりしないでください。破損や事故の原因となることがあります。
- ●保護手袋を着用の上、ご使用ください。

# 使用上のご注意

- ●対応するケーブル以外には使用しないでください。工具が破損する原因となることがあります。
- ●カセットは、同軸ケーブルストリッパー TLCS2-412以外には使用しないでください。
- ●刃を長持ちさせるために、湿気や汚れを避けてください。刃先のさびを防ぐため、水に触れたり汚れ たりした場合、できるだけ早く拭き取ってください。
- ●火に近づけたり、高温になる場所に放置したりしないでください。変形や破損の原因になることがあります。

MASter of PROduction 生産の覇者

ケーブルの加工方法(TLCS2-412)

- ●75Ωケーブルが潰れているなど、変形して いると正しく加工できません。
- 潰れ 断面が斜め



 $375\Omega$ ケーブルを持ち、本体を  $475\Omega$ ケーブルを取外し、 矢印の方向に数回転させます。

指でカットした部分を 取除きます。





- ⑤加工した75Ωケーブルを 製品に取付けます。
  - 取付方法に関しては、製品の 取扱説明書をご覧ください。
- ⑥加工後、75Ωケーブルの 芯線が長い場合、芯線を 適切な長さにカットします。

# カセットの交換方法(TLCS2-412C)

- ●必要に応じて、カセットの向き、種類を入換えます。(カセットは両面同じ加工寸法です)
- ●カセットは、同軸ケーブルストリッパーの横からスライドして着脱できます。
- ●カセットの刃が消耗したら、交換してください。 (月安:3000回転)

ズドリッパ 加工寸法 TLCS2-412 ストリッパー用 カセット **TLCS2-412C** 12mm

### 交換部品(別売品)-

同軸ケーブルストリッパー用力セット

●カセットの種類については、当社ホームページをご覧ください。

# フスプロ電

社 〒470-0194 愛知県日進市浅田町上納80 営業部 TEL名古屋(052)802-2244 受付時間 9~17時45分(土・日・祝日、当社休業日を除く)

インターネット www.maspro.co.ip 製品向上のため 仕様・外観は 変更することがあります。

技術相談

IP電話などナビダイヤルが利用できない電話からは 052-805-3366 受付時間 9~12時、13~17時(土・日・祝日、当社休業日を除く)

APR., 2019

MASter 으 **PROduction** 

NY(TK) · 94-6257-1T