



モニター&ワイヤレスHDカメラセット用
外付けハードディスク

取扱説明書

EXTERNAL HARD DISK

WHC-HDD2TB

保証書付

ワイヤレスカメラセット用
モニター&ワイヤレスHDカメラセット用

対応している製品の最新情報は、下記のURL、またはQRコードからご覧ください。

<https://www.maspro.co.jp/support/prod/wlhc/opt-hdd/>




- 付属品
- ACアダプター

1個
- USBケーブル(USB3.0)

1本
- 横置き用ゴム足

4個




- 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みください。
- この「取扱説明書」は、いつでも見ることができる場所に保管してください。

規格表

MASPRO		
項目		規格
インターフェース		USB3.0/2.0
最大データ転送速度(理論値)		5Gbps
作動環境条件	温度	⊕5 ～ ⊕35℃
	相対湿度	20 ～ 80% (結露なきこと)
保管時環境条件	温度	⊖20 ～ ⊕50℃
	相対湿度	20 ～ 80%
入力電圧		AC100V、消費電力 TYP10W
出荷時フォーマット形式		FAT32
外観寸法		35(H)×120(W)×183(D)mm (突起物含まず)
質量(重量)		約850g

各部の名称と機能


本機は、ワイヤレスカメラセット、モニター &ワイヤレスHDカメラセット専用の録画保存USBハードディスクです。データ書き込み時のビデオフレーム消失を防ぐ、セキュリティーカメラ専用のハードディスクを搭載しています。



作動表示灯

本機の作動状態がわかります。

表示灯	状態
緑色(点灯)	使用可能
緑色(点滅)	録画中/再生中
赤色(点灯)	本機がモニターと未接続か 安全に取外せる状態



ご注意

本機は、USBバスパワーには対応していません。必ず、ACアダプター接続端子に、付属のACアダプターを接続して電源を供給してください。

安全上のご注意



- 付属のACアダプターは、WHC-HDD2TB用です。WHC-HDD2TB以外に使用しないでください。また、他の機器のACアダプターをWHC-HDD2TBに使用しないでください。
- 付属のACアダプターの使用方法是、この「取扱説明書」をご覧ください。

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みください。

絵表示について

この「取扱説明書」には、製品を安全に正しくご使用いただき、ご使用になる方や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示がしてあります。その表示と意味は次のとおりです。

 警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。	 注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および、物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
---	--	---	---

絵表示の例	  記号は、禁止の行為を示しています。	  記号は、行為を強制したり、指示したりする内容を示しています。
-------	---	---

**警告**

- 本機や付属品などを包装しているポリ袋は、お子様の手の届く場所に放置しないでください。飲込むと窒息し、死亡の原因となります。
- ACアダプターは、コンセントや配線器具の定格を超える使い方やAC100V以外の電源電圧で使用しないでください。火災・感電の原因となります。
- ACアダプターのコードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。また、重いものを載せたり、物や扉などで挟んだり、熱器具に近付けたりしないでください。コードが破損して、火災・感電の原因となります。コードが傷んだ場合(芯線の露出や断線など)、販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
- ACアダプターの内部に、金属類や燃えやすいものなど、異物を入れないでください。火災・感電の原因となります。
- ACアダプターは、風通しの悪い場所で使用しないでください。風通しを悪くすると内部に熱がこもり、火災の原因となります。次のような使い方はしないでください。
 - ・押入れ・本箱・天井裏など、風通しの悪い狭い所に押し込む。
 - ・テーブルクロスを掛けたり、じゅうたんや布団の上に置いたりする。
 - ・布や布団でおおったり、包んだりする。
- 本機やACアダプターを分解したり、改造したりしないでください。また、内部には触れないでください。火災・感電の原因となります。内部の点検・調整・修理は販売店にご連絡ください。
- ACアダプターに水をかけたり、ぬらしたりしないでください。ACアダプターの上に水や薬品の入った容器を置かないでください。水や薬品が中に入った場合、火災・感電の原因となります。また、ペットなどの動物が、ACアダプターの上に乗らないようにご注意ください。尿などが中に入った場合、火災・感電の原因となります。
- 本機やACアダプターを風呂場、シャワー室などで使用しないでください。火災・感電の原因となります。
- 本機やACアダプターの近くで、マニキュア・除光液などの揮発性液体を使用しないでください。本機やACアダプターの内部に入って引火すると火災の原因となります。
- ぬれた手で、ACアダプターを抜き差ししないでください。感電の原因となります。
- 雷が鳴出したら、ACアダプターには触れないでください。感電の原因となります。

**警告**

- 万一、ACアダプターの内部に、異物や水が入った場合、ACアダプターをACコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。
- 万一、ACアダプターを落としたり、破損したりした場合、ACアダプターをACコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
- 万一、煙が出ている、変な臭いや音がするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐにACアダプターをACコンセントから抜き、煙や臭いがなくなるのを確認して販売店にご連絡ください。お客様による修理は危険ですから、絶対におやめください。
- 本機はACコンセントの近くに置いて、ACアダプターが容易に取外しできるようにしてください。
- ACアダプターは、必ず本機にご使用ください。他の機器または他メーカーの製品と組合わせて使用しないでください。また、他の機器のACアダプターを本機に使用しないでください。火災の原因となります。
- ACアダプターは、ACコンセントに根元までしっかりと差込んでください。すき間があるとゴミがたまり、火災の原因となります。また、ACアダプターは定期的にACコンセントから抜いて掃除してください。

**注意**

- 本機やACアダプターは、湿気やほこりの多い場所、調理台や加湿器の近くなど、油煙や湯気などが当たるような場所で使用しないでください。火災・感電の原因となることがあります。
- 本機やACアダプターは、温室やサンルームなどの、高温で湿度の高い所で使用しないでください。火災・感電の原因となることがあります。
- ACアダプターをACコンセントから抜くときは、コードを引っ張らないでください。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。必ずACアダプター本体を持って抜いてください。
- 本機を移動させる場合、必ずACアダプターをACコンセントから抜いてください。コードが傷つくと、火災・感電の原因となることがあります。
- お手入れは、安全のため、必ずACアダプターをACコンセントから抜いて行なってください。感電の原因となることがあります。
- 長期間、使用しないときは、安全のため、必ずACアダプターをACコンセントから抜いてください。そのままにしておくと、火災の原因となることがあります。
- 雷の発生が予想されるときは、前もって、ACアダプターをACコンセントから抜いてください。落雷によって、火災の原因となることがあります。

使用上のご注意

- 本機を使用できるのは、日本国内のみです。海外では使用できません。
- 本機は、人命にかかわる設備や機器、および高い信頼性や安全性を必要とする設備や機器(医療関係、航空宇宙関係、輸送関係、原子力関係)への組み込みなどは考慮していません。これらの機器での使用により、人身事故や損害賠償が発生しても、当社ではいかなる責任も負いかねます。
- 本機を分解・改造しないでください。分解・改造した場合は、保証対象外となります。本機が故障した場合、販売店に修理を依頼してください。
- 停電などの外部要因により生じたデータの損失ならびに、その他直接、間接の損害につきましては、当社は責任を負いかねます。予めご了承ください。
- 本機の故障、誤作動、接続機器の不具合などの原因により、正常に録画できなかった場合の内容の補償、録画した内容の損失および直接・間接の損害に対して、当社は責任を負いかねます。予めご了承ください。
- 本機をワイヤレスカメラセット、モニター&ワイヤレスHDカメラセットへの録画用途以外で使用する場合、当社が想定している使用方法ではないため、動作検証やデータの損失に対する保証などは、いたしかねます。
- 本機は、屋外での使用を想定していません。屋外では使用しないでください。
- 高温・多湿の場所、長時間日光の当たる場所での使用・保管は避けてください。また、周辺の温度変化が激しいと内部結露によって誤作動することがあります。
- 本機は精密な電子機器のため、衝撃や振動の加わる場所、または振動の加わりやすい場所での使用・保管は避けてください。
- 本機の安定稼働のため、不安定な場所に設置しないでください。
- テレビやラジオなどの近くで使用すると、ノイズを与えることがあります。また、近くにモーターなどの強い磁界を発生する装置があると、ノイズが入り誤作動することがあります。必ず離してご使用ください。
- 本機の端子に手や金属で触れたり、針金などの異物を挿入したりしないでください。また、金属片のある場所に置かないでください。接触不良などにより故障の原因となります。
- ケーブルは足などを引っかけないように配線してください。足を引っかけると接続機器の故障の原因となります。また、大切なデータが失われるおそれがあります。
- ケーブルの上に重いものを載せないでください。また、熱器具の近くに配線しないでください。ケーブルの被覆が破れ、接続機器などの故障の原因となります。
- 本機の稼働中にケーブルなどを抜かないでください。データの損失や機器の故障の原因になります。
- 電源が入っている状態で本機に衝撃を与えないでください。ワイヤレスカメラセット、モニター&ワイヤレスHDカメラセットのモニターや、パソコンからアクセスを行っていない場合でも、ハードディスクドライブのヘッドはデータエリアにあります。また、モニターやパソコンから取外し、電源がOFFの状態になっても完全にハードディスクドライブが停止するまで、約30秒かかります。本機を移動する場合は、30秒以上経過してからにください。衝撃によりデータが破損するおそれがあります。
- 本機へ録画されたデータを再生するときは、ワイヤレスカメラセット、モニター&ワイヤレスHDカメラセットへ接続した状態でモニターから再生してください。

商標について

- QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- 記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

修理について

- 修理依頼品については、お求めいただいた販売店にご相談ください。
- 保証期間後の修理につきましては、有料となります。ただし、製品終息後の経過期間によっては、部品などの問題から修理できないことがあります。予めご了承ください。
- 故障や修理などにより、ハードディスク自体の修理・交換が必要になった場合、保存データは物理的に破棄されます。予めご了承ください。

モニター&ワイヤレスHDカメラセット用

外付けハードディスク

保証書

持込修理

MODEL WHC-HDD2TB

お客様ご住所	
TEL.	-
★お客様お名前	様
★保証期間(販売店記入欄)	
お買上げ日	年 月 日から 1 年間
★販売店名・住所(販売店記入欄)	
TEL.	-

★印の欄にご記入のない場合には保証サービスの提供ができません。本書は再発行いたしません、紛失しないよう大切に保管してください。

保証規定

1. 店舗購入の場合、故障した本製品(以下「修理品」)、付属品、ご購入日を証明できる書類(領収書など)、および本保証書を、購入した店舗にお持込みください。
通信販売での購入の場合、修理品、付属品、ご購入日が確認できる書類、本保証書、および修理サービス申込書(弊社ウェブサイトからダウンロード)を、弊社修理係に直接ご送付ください。
なお、次の場合、無償修理などの対象となりません。

- ・必要な各書類の提示がない、または書類の字句が書換え
- ・他の機器などにより誘発された故障および損傷
- ・特殊な環境下(例えば車両・船舶への搭載など)で発生したときの故障および損傷
- ・火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地災、戦争、暴動、テロ行為、破壊行為、公害、塩害、ガス害、異常気象工事、施工の不備によって生じた故障および損傷
- ・電圧、またはこれらに類する原因による故障および損傷
- ・消耗部品の交換
- ・日本国外で購入もしくは使用された機器の故障および損傷
- ・不当な修理や改造による故障および損傷
- ・お買上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる
- ・その他、上記に準じた理由により無償修理などが適切ではないと弊社が判断した場合

- 2. お申込み後、弊社の選択により無償修理または無償で新品代替交換(以下「無償修理など」)いたします。
- 3. 店舗への持込費用、または弊社修理係へご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。
- 4. 適切な梱包のうえ、運送の確認ができる手段(宅配など)でご送付ください。弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
- 5. 無償修理などを行なった場合、本製品は原則として工場出荷状態でご返却いたします。
- 6. 製品に保存されているデータは、ご自身でバックアップの上、ご送付ください。無償修理などにより、保存データは原則として全て消去されます。保存データの消失、破損などについては一切保証いたしません。また、故障原因の確認や修理のために、保存データを調査させていただく場合があります。
- 7. お客様が通常の保証サービスに関連して弊社の責に帰すべき事由により損害を被った場合、お客様は現実に発生した直接かつ通常の損害に限り弊社に請求できるものとします。弊社が負担する損害賠償の総額は、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
- 8. 修理品に貼付けられたシール、装飾品、塗装、および刻印などについて弊社は責任を負いません。
- 9. 製品の故障によって発生した設置工事費、人件費など、および故障により製品を使用できないことによる逸失利益、代替品の費用などの損害については、弊社は一切の費用負担を行いません。
- 10. 交換の場合、交換された製品、部品の所有権は弊社に譲渡されます。
- 11. 交換または修理完了後の保証期間は、元の保証期間の残存期間の満了日、または製品引き渡し後6か月の満了日のいずれかの長い方とします。
- 12. お客様宛に送付した本製品が宛先不明などの理由により弊社に返送され、弊社の通知後1か月経過しても回答がない場合、お客様が本製品の所有権を弊社へ移転することに同意したものとみなします。
- 13. 弊社が無償修理などの手段として代替品との交換を選択した場合に、修理品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただくことがあります。
- 14. 譲渡品、中古品、転売品(オークション購入などを含む)については、この規定に記載される保証の適用範囲外とします。
- 15. 本製品の修理期間中、代替機器の提供は行いません。
- 16. 本製品の出張修理は行いません。
- 17. 本保証サービスは、日本国外からは利用できません。

＝マスプロ電気株式会社＝

本社 〒470-0194 愛知県日進市浅田町上納80

技術相談  0570-091119

ナビダイヤル。固定電話からは全国一律料金でご利用いただけます
IP電話などナビダイヤルが利用できない電話からは 052-805-3366
受付時間 9～12時、13～17時(土・日・祝日、当社休業日を除く)

インターネット www.maspro.co.jp

＝マスプロ電気＝

- 製品向上のため 仕様・外観は変更することがあります。
- この製品を廃棄する場合、排出する自治体のルールに従ってください。

JUN., 2025