

BSアンテナ用 室内スタンド

INDOOR BS ANTENNA STAND

35~50cm用



TS45

平面アンテナには、使用できません


BSアンテナを室内で使用するときの
スタンドです。

室内用地域別仰角目盛ラベルの張り付け方

製品出荷のときから張ってある地域別仰角目盛は、
屋外に設置される場合に必要になりますから、
はがさないでください。



室内用地域別仰角目盛ラベル(付属品)
必ず、この面に張ってく
ださい。




仰角固定ボルト

マスト固定ボルト

穴の位置を合わせて、ズレの
ないように張ってください。


BSアンテナの取り付け方



L型アームとアンテナのアー
ムが一直線状になるようにし
て、アンテナのマスト固定ボ
ルトをしっかりと締め付けて
ください。

室内スタンドの組み立て

L型アームを左右に回しながら、
ベースの穴にしっかりと
押し込んでください。



アンテナの方向決定

できるだけ水平な場所に設置してください。

- ①右図のように、BSアンテナとBS内蔵TVを接続してください。
- ②BS内蔵TVのコンバーター電源供給スイッチを(入)(ON)にしてください。
- ③室内用地域別仰角目盛ラベルの示す仰角にBSアンテナを仮固定してください。
- ④南西方向を中心に、BSアンテナを室内スタンドごと左右に動かしてください。
- ⑤TVの画面がバタバタするか、ショックがあります。最も良く映る位置に室内スタンドを設置してください。
- ⑥再度、仰角の微調整をして、これなら完全であると確認できたら、仰角固定ボルトをしっかりと締め付けてください。



付属品

- BS用低損失75Ωケーブル(両端にF型コネクター付) … 10m
- 室内用地域別仰角目盛ラベル …………… 1枚

製品向上のため 仕様・外観は変更することがあります。

本社470-01
名古屋市外・愛知県・日進町・浅田
営業 TEL名古屋 (052) 802-2244
技術相談 TEL (052) 805-3366

